

50

pcs cold white / warm white / coloured LEDs
 db hideghéj / melegfehér / színes LED
 ks studených bielych / teplých bielych / farebných LED
 buc LED-uri albe, lumină rece / lumină caldă / multicolore
 kom. hladnobielih / toplobelih / u boji LED dioda
 LED diod, studené biele / teplé biele / barevných světlo
 komada hladne bijele / tople bijele / u boji LED



BATTERY OPERATED LED LIGHT CHAIN • LED-ES ELEMES FÉNYFÜZÉR • LED SVIETIACI REŤAZEC BATÉRIOVÝ • GHIRLANDĂ CU LED-URI ȘI BATERII •
 LED SVETLEČÍ NÍZ NA BATERIJE • LED BATERIOVÝ SVĚTELNÝ ŘETĚZ • LED LAMPICE NA BATERIE

(EN) INSTRUCTIONS

You can choose between 8 different programs by pressing the button on the controller, according to the following table.

Functions of the push button: selection one of the 8 lighting programmes and switch off. The light chain will be lighting for 6 hours long in the chosen mode and will be switched off for 18 hours long in repeated periods.

(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Programok kiválasztása: a vezérlőpult gombjának nyomogatásával 8 különböző fényjáték választható ki az alábbi szerint.

A nyomógomb funkciói: a 8 világítási program egyikének kiválasztása, illetve kikapcsolás. A kiválasztott programmal ismétlődő ciklusban 6 órát világít, majd 18 órát kikapcsol a fényfüzér.

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE

Výber programov: pomocou tlačidlového spínača možno vybrať z 8 programov podľa nasledovnej tabuľky.

Funkcie tlačidla: výber jedného z 8 programov svietenia, resp. vypnutie. V opakujúcich sa cykloch so zvoleným programom 6 hodín svieti, potom sa vypne na 18 hodín.

(RO) MOD DE UTILIZARE

Selectarea programelor: prin apăsarea butonului de control se pot selecta 8 feluri de jocuri luminoase, conform tabelului de mai jos.

Funcțile butonului: selectarea unui program de luminare din cele 8 disponibile, respectiv oprirea. Cu programul de luminare selectat produsul va funcționa ciclic 6 ore, urmat de 18 ore de pauză.

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MNE Odabir programa: pritiskom na taster mogućnost odabira 8 programa.

Funkcije tastera: odabir jednog od 8 programa svetla, odnosno isključenje. U odabranom programu po ciklusima 6 sati svetli i 18 sati ne svetli.

(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ

Použitím programového tlačíla, je možné navolit program z osmi možných, dle následující tabulky.

Funkce programátoru: volba jednoho z osmi programů a vypnutí. Zvolený program 6 hodin svítí a na 18h se řetěz vypne.

(HR) UPUTZA UPORABU

BIH Izbor programa: pritiskom na tipku na upravnom panelu možemo izabrati 8 različitih svjetlosnih efekata prema sljedećem.

Funkcije "push" tipke: za odabir jednog od 8 svijetlećih programa i za isključiti. Kabel će svijetliti 6 sati u odabranom modu i isključiti će se, paузirati 18 sati, nakon čega će se ponovo upaliti.

	EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ	HR-BiH
1	COMBINATION	combination of all programs	valamennyi program kombinációja	kombinácia všetkých programov	combinarea programelor existente	kombinacija svih efekata	kombinace všech programů
2	IN WAVES	lights in waves	hullámzó fényfüzér	vlnenie svetla	lumină în valuri	plutajući efekat	vinění světla
3	SEQUENTIAL	lights in sequential rhythm	izzópárok váltózó ritmusban	svetlá páry žiaroviek, vždy v inom rytme	perechi de becuri în ritm secvențial	ritam promenljivih parova sijalica	svítí páry žárovek, vždy v jiném rytmu
4	SLO GLO	slow glow	lassú parázslás	slabé svietenie	ardere lentă	efekat žarulje	nízká intenzita svicení
5	CHASING/FLASH	chasing flash	gyorsan villogó fényfüzér	rýchlo blikajúci reťazec	ghirländä luminoasă în ritm rapid	brzo treptući efekat	rychle blikající řetězec
6	SLOW FADE	slow fade	lassú kigylladás/ kialvás	pomalé zapnutie/ zhasnutie	apindere/stingere lentă	sporo paljenje/ gašenje	pomalé rosvicení/ zhasnutí
7	TWINKLE/FLASH	twinkle flash	gyors sziporkázás	rýchle blikanie	scăpare rapidă	brza promena	rychlé blikání
8	STEADY ON	steady on	minden izzó folyamatosan világít	trvalo svietia všetky žiarovky	lumină constantă	konstantno svetlo	trvale svítí všechny žárovky



SOMOGYI ELEKTRONIC®

since 1981

MLC 58/WH; MLC 58/WW; MLC 58/M

50 x 3 V • 0,06 W 3 x 1,5 V (AA)

Σ: 4,5 V • Σ: 1,2 W