

**TRAIN & VILLAGE SCENE WITH SANTA CLAUS  
DIORAMĂ, MIKULÁŠ  
DEKORÁCIJA, MIKULÁŠ  
DIORAMĂ, MOŠ  
DIORAMĂ, DEDA MRAZ  
DIORAMĂ, MIKULÁŠ  
DEKORACIJA STOLA LED RASVJETA, DJED MRAZ**



**EN INSTRUCTIONS / WARNING**

**Use of the appliance**

Fragile! An adult should install the appliance. Place the decoration on a solid, horizontal surface. Use the slider switch on the appliance to switch it on, either in silent or audible mode.

**Battery replacement**

After opening the battery compartment cover, insert the batteries according to the marked polarity. Close the battery compartment cover. Use only durable, alkaline batteries.

**Warnings**

**Warning! Keep away from children under the age of 36 months. Swallowable small parts. Risk of choking.**

• Do not operate the product in its packaging. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light source's lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flow out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

**DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES** Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

**H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS**

**A készülék használata**

Törékeny! A készüléket felnőtt helyezze üzembe! Helyezze a diorámát szilárd, vízszintes felületre. A készüléket annak tolokapszólójával kapcsolja be, akár néma, akár hangos üzemmódban.

**Elemcsere**

A készülék elemtartó fedelének kinyitása után helyezze be a jelölt polaritásnak megfelelően az elemeket. Zárja vissza az elemtartó fedelet! Kizárólag tartós, alkáli elemek használata ajánlott.

**Figyelmeztetések**

**Figyelmeztetés! Nem adható 36 hónaposnál fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.**

• A termékét a csomagolásban ne üzemeltesse! • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyerekek anyag közelébe! • A termékben a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás élettartama végén a teljes terméket cserélni kell. • Az elemcsere csak felnőtt végezhető! • Az elemek behelyezésétől ügyeljen a helyes polarításra! • Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy feltöltési állapottal elemeket! • Elemcsere után rögzítse az elemtartó fedelet! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! • Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és szúrás ruhával tisztítsa meg az elemtartót. • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! • Figyeljen! Robbanásveszélyt helytelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napfény hatás alá! Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zární! A nem töltött elemeket tilos tolni! Robbanásveszély! Az elem helytelen alkalmazzon akkumulátor, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Ne hegesztven vagy forrasztva közelítsen az elemhez! • A nem használát elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban és távol fél tárgyaktól. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy ömle össze!

A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!

Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés természetesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamilyen forgalmazónál, amely a berendezéssel jelleghőz és funkcionálisan azonos berendezés értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladéka átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, emberét és magát a saját egészségét. Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban elvárta, a gyártóra vonatkozó feladatokkal vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztató a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

**AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA** Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosított, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva. Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC** • H-9027 • Győr, Gesztényefalu út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu) • Századosi hely: Kina

**SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA**

**Použitie prístroja**

Krehkí! Výrobok môže uviest' do prevádzky iba dospelá osoba! Výrobok umiestnite na pevnú, vodorovnú plochu. Výrobok môžete uviesť do prevádzky posunutým spínačom, do režimu s melódiou alebo bez melódie.

**Výmena batérie**

Po otvorení krytu puzdra na batérie vložte batérie, pričom dbajte na správnu polaritu. Kryt puzdra na batérie zavrite! Používajte iba trvalé, alkalické batérie.

**Upozornenia**

**Upozornenie! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé častice, ktoré by deti mohli prehltnúť. Nebezpečenstvo udusenia.**

• Neprávdzky reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôbený na prevádzkanie! • Dbajte na to, aby sa reťazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Zariadenie obsahujúce svietničky, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmena batérie môže previesť len dospelá osoba! • Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu! • Používajte iba batérie rovnakých hodnôt a rovnakých značiek! • Po výmene batérie upevnite kryt puzdra na batérie! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batérie! • Keď z nich vytiekla tekutina, použite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batérie! • Vybúť batérie ihneď odstráňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nahradte iba rovnakými alebo náhradným typom! Batérie nevstavujte priamemu tepelnému a snežnému žiareniu! • Batérie je zakázané otvoriť, vhodí do ohňa alebo kypovať! Nenabíjajte batérie je zakázané nabíjať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátor namiesto batérie, má nižšie napätie aj účinnosť! • Nezárajte alebo nespájajte priamo na batérie! • Nepoužívajte batérie skladujte v ich originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov. • Nemiešajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom!

Len na vnútorné použitie!

Výrobok nevhadzuje do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektrodobu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a vaše vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpoveá Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektrodobu.

**ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIE A AKKUMULÁTOROV** Batérie / akumulátory nesmieste vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie. Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.** • Gútsky rad 3, 945 01 Komárnno, SK • Tel: +421 0 35 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk) • Krajina pôvodu: Čína

**RO MOD DE UTILIZARE / ATENŢIONĂRI**

**Utilizarea produsului**

Fragil! Produsul se va pune în funcțiune de către un adult! Așezați dioramă pe o suprafață solidă, orizontală. Aparatul se pomșete cu butonul culisant, fie în modul cu melodie, fie în modul fără melodie.

**Schimbararea bateriei**

Deschideți capacul suportului de baterii și introduceți bateriile conform polarității indicate. Închideți capacul suportului de baterii! Recomandăm utilizarea unor baterii alcaline, durabile.

**Atenționări**

**Atenție! Nerecomandat copililor cu vârsta sub 36 luni. Conține piese mici, care se pot înghiți. Pericol de necare.**

• Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj! • Asigurați-vă, că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a surselor de lumină, trebuie schimbă întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adult! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marcă și/sau cu etichetă de încărcare diferită! • După schimbarea bateriilor grijați carcasa suportului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați bateriile! • Dacă lichidul din baterii s-a scurs, folosind mănuși de protecție ștergiți suportul de baterii cu o lavetă uscată! • Îndepărtați imediat bateriile descărcate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți bateriile la radiații directe solare și termice! Este interzisă descărcarea, aruncarea în foc sau scurtcircuitarea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărcă! • Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor deoarece funcționează și eficientă acestora este mai mică! • Nu suđați sau împiți direct de baterii! • Depozitați bateriile nefolosite în ambalajul lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetate și nu le depozitați a vrac!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcțiune numai în interior, mediu uscat!

Colectati în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajere, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

**TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR** Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzati sau epuizati la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.** • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro) • Țara de origine: China

**SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA**

**Upotreba proizvoda**

Lomljivo! Proizvod sme da uključi samo odrasla osoba! Dioramu postavite na ravnu, čvrstu površinu. Proizvod se uključuje prekidačem na potez, bilo sa zvukom ili bez zvuka.

**Zamena baterije**

Nakon skidanja poklopca baterija, pazeci na polaritete postavite baterije. Vratite poklopac baterije! Isključivo se preporučuje upotreba trajnih alkalinih baterija.

**Napomena**

**Napomena! Ne davati deci mlađoj od 36 meseci. Sitni delovi koji se slučajno mogu progutati. Opasnost od gušenja.**

• Proizvod ne uključuje dok je u ambalazi! • Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svetlosti nije zamenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zameni baterije treba da radi odrasla osoba! • Proilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete! • Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, završite poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije! • Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije! • Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nепopisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije konsultite identične originalnu! • Baterije ne izlagaite toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno razbiti, bacati u vatra ili ih kratko spojiti! Nепunilive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije! • Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalazi, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mesajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snimlj!

Ovaj proizvod je predviđev za upotrebu u svim zatvorenim prostorijama!

Uredajе kojima je istekao radni vekа sakupljuje posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da našteti zdravlju ljudi i životinji! Ovakvi se uređaj mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumice kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

**ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA** Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** • Jovana Milića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381 (0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs) • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft.

**CZ NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ**

**Použití výrobku**

Křehkí! Uvedení do provozu smí jenom dospělá osoba! Umístěte diorámu na pevný vodorovný povrch. Diorámu zapnete posunutým vypínačem, do tichého provozu nebo provozu s melodií.

**Výměna baterií**

Po otevírní vřka prostoru baterií, vložte dle vřznačné polarity předepsané baterie. Zavřete vikem bateriový prostor! Doporučujeme používat výhradně alkalické baterie!

**Upozornění**

**Upozornění! Dětem mladšim 36 měsíčů je zakázáno si s výrobkem hrát! Výrobek obsahuje malé součástky lehce polykateľné! Nebezpeční uduseení!**

• Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nete ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek nebo baterie s různým stupněm nabití! • Po vyměně baterií připevněte kryt schránky na baterie! • Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterie! • Pokud z baterie dojde k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vyčistěte bateriový prostor suchými hadříčky! • Vyjměte baterie, jakmile je vybité! • Upozornění! Při nesprávně vyměněné baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahraďte pouze stejného nebo ekvivalentního typu! Nevstavujte baterie účinkům přímého tepla nebo slunečního záření. Neotevírejte, nevhazujte do ohně ani je nezkratujte! Nenabíjejte baterie je zakázáno nabíjet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte místo baterií nabíječi baterie, protože napětí a výmž je menší! • Nevstavujte ani nepřepáje přímko k bateriím! • Nepoužívejte baterie skladujte v jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Již vybalené baterie neměchejte ani neskladujte společně!

Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořádně nebo nepoužité přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distributorů, respektíve u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektrického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Uložte předepsané příslušnými právními předpisy vřazujícími se na výrobce vykonávající a neseme s tímto spojené případné náklady.

**LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ** S bateriemi / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdati použitébny baterie / akumulátory na určeném sběrném místě v bydlísti nebo v prodejnat. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

**HR UPUTA ZA UPORABU / UPOZORENJA**

**Uporaba uređaja**

Lomljivo! Odrasla osoba bi trebala pustiti u rad uređaj. Ukraš staviite na čvrstu, vodorovnu površinu. Upotrijebite klizni prekidač na uređaju kako biste ga uključili bilo u tihom ili zvukom načinu rada.

**Zamjena baterija**

Nakon otvaranja poklopca odjeljaka za baterije, umetnite baterije pazeci na polaritet. Zatvorite poklopac odjeljaka za baterije. Koristite samo trajne, alkalne baterije.

**Upozorenja**

**Upozorenje! Držite van dohvata djece mlađe od 36 mjeseci. Mali dijelovi koji se mogu progutati. Rizik od gušenja.**

• Proizvod se ne smije koristiti u ambalazi! • Pažite da proizvod tijekom funkcioniranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvar! • Izvor svjetlosti u proizvodu se ne mogu mjenjati! Po završetku rada, proizvod se mora zamijeniti. • Zamjenu baterija mogu vršiti isključivo odrasle osobe! • Kod postavljanja baterija pripazite na odgovarajuću polaritet! • Nemojte zajedno koristiti baterije različitih marki ili stupnja napunjenosti! • Nakon zamjene baterija fiksirajte poklopac spremnika za baterije! • Izvadite baterije ako proizvod ne planirate upotrebljavati duže vrijeme. • Ako tekućina iscuri iz baterije, uzмите zaštitne rukavice i očistite odjeljak za baterije suchom krpom. • Izvadite bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. • To se može učiniti samo istom ili zamjenskim tipom baterije. Ne izlažite je izravnom toplinskom zračenju i sunčevom svjetlu. Zabranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vatru ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Rizik od eksplozije! Ne stavljajte akumulatorske baterije umjesto baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarivajte ni lemite direktno na baterije. • Nekorištene baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne miješajte baterije koje su već otpakirane.

Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke djece!

Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!

Uredaji koje se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržavati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristite ih uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Može se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovim štite Vaše okoliš, sebe i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Pritvaćamo na vaše zakonodavno određene obveze koje su propisane za proizvođača i sve troškove koji su u vezi s tim.

**NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA** Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonodavno obavezan korištenje i isprazne baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog zakonodavca. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesveti, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • [www.zed.hr](http://www.zed.hr) • Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 24/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • [www.digitals.ba](http://www.digitals.ba) • Zemlja porijekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Electronic Kft., Gesztényefalu út 3, 9027 Győr, Mađarska