

# FIREPLACE DIORAMA • DIORÁMA KANDALLÓ • DEKORÁCIA KRB • DIORAMĂ ŞEMINEU • DIORAMA KAMIN • DIORÁMA KRB • DIORAMA KAMIN



## EN INSTRUCTIONS FOR USE / WARNINGS

### Use of equipment

Fragile! The appliance should be put in use by an adult. Place the diorama on a solid, flat surface. Turn on the appliance using its slider.

### Battery replacement

Open the battery cover and insert the batteries observing the marked polarity. Close the battery cover. It is recommended to use only durable alkaline batteries.

### Warnings

**Warning Do not give the product to children under 36 months of age. Small parts that can be swallowed. Choking hazard.**

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this product electrically to another one. • The product is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

**DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES** Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

## H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

### A készülék használata

Törékeny! A készüléket felnőtt helyezze üzembe! Helyezze a dioramát szilárd, vizszintes felületre. A készüléket annak tolókapcsolójával kapcsolja be.

### Elmétele

A készülék elemtárt fedélénél kinyitása után helyezze be a jelölt polaritásnak megfelelően az elemeket. Zárja vissza az elemtárt fedélét! Kizárolag tartós, alkáli elemek használata ajánlott.

### Figyelmeztetések

**Figyelmeztetés! Nem adható 36 hónapnál fiatalabb gyermeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.**

• A termék a csomagolásba ne üzemelhető. • Ez a termék nem szabad másik fűzérrrel villanomos székkapszolni. • Ez a termék felülfűtő, szélesítő nem alkalmás. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A termékből a fenyőforrások nem cserelehetők, a fenyőforrás ellettartama végen a teljes termék cserélői kell. • Az elemcserét csak felnőtt végezheti! • Az elemet szélesítővel ügyeljen a helyes polárlással! • Ne használjon együtterű különöző markájú es/vagy töltöttségi állapotú elemeket! • Elémcsere után rögzítse az elemtárt fedélét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a termékét! • Ha abból esetleg kifoly a folyadék, aki vagy végre teljesíti a száraz ruhával tisztítás meg az elemről! • Az elem kimerülése után azonban távolítsa el azt! • Figyelem! Robanásveszély helyen elmenők elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és napsgázáról! Típus felirat, tüzező dobni vagy rövidre zárn! A nem töltött elemet tilos tölteni! Robanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Ne hegeszen vagy forraszon közvetlen az elemhez! • A nem használt elemet tárolja az eredeti csomagolásukban és távol fém tárgyaktól. A már kicsomagolt elemet ne keverje vagy öntse össze!

A termék nem járhat, gyermek kezébe ne kerüljön!

Kizárolág százár, belteri körülmenyek között használható!

A hulládék vált berendezést elkülni lehet gyűjtőszolgáltatóval, amely a berendezéssel lebegő és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulládék átvételere szaksodott hulládegyüjti helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulládegyüjti szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előír, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékozódhat a hulládegyüjtesére: www.somogyi.hu

**AZ ELEMEK, AKKUM ÁRTALMATLANTÍTÁSA** Az elemeket / akkumokat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezelni. A felhasználó törvénnyi kötelezettsége, hogy a használt, lemaradt elemeket / akkumokat lakóhelyi gyűjtőhelyen, vagy a kereskedelemben leadja. Ig y bontosítható, hogy az elemek / akkumok környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva. Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Györ, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu

## SK NÁVOD NA POLUŽITE / UPOZORNENIA

### Používanie prístroja

Krehké! Výrobok môže uviesť do prevádzky iba dospelá osoba! Výrobok umiestnite na pevnú, vodorovnú plochu. Zapnite pomocou posuvného spínača.

### Výmena batérie

Po otvorení krytu puzdra na batériu vložte batériu, príčom dbajte na správnu polaritu. Kryt puzdra na batériu umiestnite späť! Odporúčame používať výlučne alkalické batérie s dlhou životnosťou.

### Upozornenia

**Pozor! Nehvadne pred 36 mesiacov. Obsahuje malé časticu, ktoré by deti mohli prehnúť. Nebezpečenstvo udusenia.**

Nepripravuj výrobok na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento výrobok je zakázané elektrický prepojiv s iným výrobkom. • Tento výrobok nie je spoprväj s iným výrobkom. • Dbajte na to, aby sa výrobok počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky vo výrobku sú nevymeniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu batérii môže previesť len dospelá osoba! • Prí výmeni batérie dbajte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých znaciach! • Po výmeni batérie upewnite kryt puzdra na batériu! • Výrobok dlhší čas nepoužívate, odstráňte zo sieti batériu! • Ked z nich vytiekla tekutina, použrite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batériu! • Výrobok dlhší čas nepoužívate, odstráňte zo sieti batériu! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérii hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batériu je zakázané vyrabiť, vložiť do ohňa alebo skratovať! • Nebenabijateľné batérie je zakázané nabíjať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátory namiesto batérie, má nižšie napájanie aj účinnosť! • Nezávraťte alebo nespájajte priamo na batériu! • Nepoužité batérie skladujte v ich originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov! • Nemiešajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hráčka, nepatrí do rúk detom!

Len na vnútorné použitie!

Výrobok nevyhuzduje do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odvadzajte ho na miestne predajia, kde bude prijatý zdravie, respektive v predajci, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvadzovať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciu elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudske a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovedie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaobrájajúca sa likvidáciu elektroodpadu.

**ZNEHODNOVANIE BATERIÍ A AKUMULÁTOROV** Batérie / akumulátory nesmievajte vyrhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvadzovať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v miestne bydlisko alebo v obchodoch. Toto činuostu chránite životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

## RO INSTRUCȚII DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

### Utilizare

Fragil! Produsul trebuie pus în funcție de către un adult! Așezați diorama pe o suprafață solidă, orizontală. Pomiți aparatul cu ajutorul comutatorului culisant.

### Inlocuirea bateriei

După desfacerea capacului de la suportul de baterie introduceți baterile în conformitate cu polaritatea indicată. Închideți capacul suportului de baterie la doar utilizarea unor baterii durabile, alcălino.

### Atenționări

**Atenție! Nu se lăsa la îndemâna copiilor mai mici de 3 ani. Conține părți mici, care se pot înghiți. Pericol de înec.**

Produsul nu se lăsa în funcție în ambalaj! • Nu este permis ca acest produs să fie conectat electric cu alt produs. • Acest produs nu este adecvat pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, că în timpul funcționării produsul nu să fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumina nu pot fi schimbat; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marca și/sau cu starea de incarcare diferentă! • După schimbarea bateriilor fixați carcasa suportului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă multă lungă, îndepărtați imediat baterile descarcate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scurțicuirea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor deoarece tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu sudati sau lipiti direct de baterie! • Depozitați baterile nefolosite în ambalaj lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetate și nu le depozitați la vrac!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

Colectală în mod separat echipamentul devenit deuseu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deuseu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare acelor astăzi sau la toții distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi deosebită prețul de colectare și de recuperare a deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, va rugăm să luati legătura cu organizațile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevedenilor legale privind producători și suportării cheltuielilor legate de aceste obligații.

**TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR** Baterile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

## SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

### Upotreba proizvoda

Lomljivo! Uredaj smje se pustiti u rad samo odrasla osoba! Dioramu postavite na crvstu ravnu povrsinu. Proizvod se ukljucuje prekidačem. Zamena baterije

Skinite poklopac baterije i prema naznačenim polaritetima postavite baterije, vratite poklopac! Koristite isključivo trajne alkalne baterije.

Napomena! Zabranjeno davati deci mlađoj od 36 meseci. Mali sini delovi koji se slučajno mogu progutati. Opasnost od gušenja.

Proizvod ne uključjuje dok je u ambalaži! • Ovaj proizvod se ne sme električno povezivati sa drugim proizvodima. • Ovaj proizvod se ne sme povezivati sa drugim nizovima. • Obraćajte pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! • Izvor svjetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitač proizvoda. • Zamjeni baterije treba da radi odrasla osoba! • Proličkom zamene baterije, obratiti pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ulkoči duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju! • Ako iz baterije slijučajno isciši kiselina, obuci zaštite rukavice i krovno očistite ležište baterije! • Praznuij bateriju odmahnje izvadite iz uređaja! • Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može prouzrokovati eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte toplosti i direktnom sunču! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili u kratak spajati! Neupisano postavljanje baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! • Umosto baterija koristite značajno razliku od baterija! • Nemojte direktno na vante ili lemtite na stolici!

Nekorisne baterije skidajte u originalnu ambalažu, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mesajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snjm!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uredaj kojim je istekao radni vek sakuplja posebno, ne mesajte ih sa komunalnim otpadom, to oštjeće životnu sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama. Elektronički otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim stiže okolinu, svoje zdravje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaš lokalne reciklažne centre. Prema važećem propisima pravačimo i nosimo svu odgovornost.

**ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA** Istrošeni akumulatori i baterije ne smiju se trditati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbendnom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može stići okolina, obezbeđiti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Uvoznički za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mišića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Madarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

## CZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

### Návod k používání

Krehké! Produkt smí užívat do provozu jen dospělá osoba! Diorámu umístěte na pevnou, vodorovnou plochu. Produkt zapnete posuvným spínačem.

### Výměna baterie

Po otvorení krytu puzdra na batériu vložte batériu, pričom dbajte na správnu polaritu. Kryt puzdra na batériu umiestnite späť!

**Upozornění!** Produkt nepřipatrá do rukou dětem 36 měsíců. Obsahuje drobné částice, které by děti mohly přehnout. Opasnost od užívání.

**Nebbezpečí udušení!** Produkt nevhodný pro provoz v balení! Je zakázané tento produkt elektricky propojovat s jiným produktem. • Tento produkt není vhodný k sérovnímu zapojování. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje zdejší ne výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • Výmenu baterií smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterie dojte na správnu polaritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabíjení! • Při výměně baterie připevněte kryt schránky na baterii! • Pokud nebudete výrobek dál využívat, vyměňte baterii! • Určeno výrobku není hráčka, ne vyměňte baterii! • Výrobek není určen pro děti! • Ne vyměňujte baterie různými typy! • Ne vyměňujte baterie některými zájemci o výrobek!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shromáždějte zvlášť a tyto nevhodujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotrebné nebo nepoužívané přístroje můžete zároveň odvadzit v místě distribuce, v sítích vachových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdáte můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, se zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními pravidly přizpůsobíme výrobkům a ne všechny se vztahují k výrobku.

**LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ** S bateriami / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydleníšti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění bytů baterií / akumulátorů.

Upozornění! Užívání baterií a akumulátorů je povolené pouze v zájmu výrobců a distributorů.

**UPUTE ZA UPORABU / UPOROZORENJE**

### Korištenje uređaja

Krehké! Uredaj može postati u radu odrasla osoba! Diorámu postavite na crvstu, vodorovnu povrsinu. Uključite aparat kliznim prekidačem.

### Zamena baterije

Nakon otvaranja poklopca za baterije uređaja, umetnite baterije prema označenom polaritetu. Zatvorite poklopac baterije. Preporučujte se samo trajne alkalne baterije.

### Upozorenje!