

# SNOWY HOUSE DIORAMA • DIORÁMA HAVAS HÁZ • DEKORÁCIA, ZASNEŽENÝ DOMČEK • DIORAMÁ CASÁ CU ŽAPADÁ • DIORAMA, KUĆA U SNEGU • DIORAMA ZASNEŽENÝ DOMEK • DIORAMA SNJEŽNA KUĆA



SOMOGYI ELEKTRONIK®  
since 1981

## EN INSTRUCTIONS FOR USE / WARNINGS

### Use of equipment

Fragile! The appliance should be put in use by an adult. Place the diorama on a solid, flat surface. Turn on the appliance using its slider.

### Battery replacement

Open the battery cover and insert the batteries observing the marked polarity. Close the battery cover. It is recommended to use only durable alkaline batteries.

### Warnings

**Warning** Do not give the product to children under 36 months of age. Small parts that can be swallowed. Choking hazard.

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this product electrically to another one. • The product is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or old and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flown out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.



The product is not a toy. Keep out of reach of children.



Only for indoor use, in a dry place.



Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor who sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

**DISPOSAL OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES** Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

## H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

### A készülék használata

Törékeny! A készüléket felnőt helyezze üzembe! Helyezze a dioramát szilárd, vízszintes felületre. A készüléket annak tolókapcsolójával kapcsolja be.

### Elemcseré

A készülék elemtárt fedélénak kinyitása után helyezze be a jelölt polaritásnak megfelelően az elemeket. Zárja vissza az elemtárt fedelét. Kizárolag tartós, alkáli elemek használata ajánlott.

### Figyelmeztetések

**Figyelmeztetés!** Nem adható 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek. Fulladásveszély.

• A termék a csomagolásban ne üzemelhet! • Ez a termék nem szabad másik fűzérrel villanossá műszerként használni! • Ez a termék fejlesztő szerelésre nem alkalmas. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közeléből! • A termékenként a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás elválltartama végén a teljes termék cserélhető kell. • Az elemcserét csak felnőtt végezheti! • Az elem beüzemelése előtt ügyeljen a helyes polaritásra! • Ne használjon együtt különböző műrökkel és/vagy töltőttségi állapotú elemeket! • Elemcseré után rögzítse az elemtárt fedelét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a termék! • Ha abból esetleg kifolyt a poladék, akkor vegyen fel védőkészülést és száraz ruhával felszíntsítse meg az elemtárt! • Az elem kimerülése után azonmal távolítsa el az azt! • Figyelem! Robanásveszély helytelen elemcseré esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és hagszágúrásnak! Tilos felfrissíti, tükrözni vagy rövidre zární! A nem töltélt elemet tilos tölteni! Robanásveszély! Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! Ne hegesszen vagy forrasztson közvetlen az elemhez! • A nem használt elemet tárolja az eredeti csomagolásukban és tóval fém tárgyakot. A már kicsomagolt elemet ne keverje vagy öntse össze!



A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!



Kizárolag száraz, beltéri körülmények között használható!



A hulládekká vált berendezést elkülni lehetően gyűjtse, ne dobja a háztartási hulládekká, mert az a környezetet vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőkkel is tartalmazhat! Használt vagy hulládekká vált berendezés tértétesmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi összetevővel szakszerűen átvételere szakosodott hulladékgyűjtőjük helyén. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat végüljük, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

**AZ ELEMOK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA** Az elemeket / akkukat nem szabad a normál háztartási hulládekkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

## SK NÁVOD NA POUŽITE / UPOZORNENIA

### Používanie prístroja

Krehké! Výrobok môže uviesť do prevádzky iba dospelá osoba! Výrobok umiestnite na pevnú, vodorovnú plochu. Zapnite pomocou posuvného spínača.

### Výmena batérie

Po otvorení krytu puzdra na batériu vložte batériu, pričom dbajte na správnu polaritu. Kryt puzdra na batériu umiestnite späť!

### Upozornenia

**Pozor!** Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé časťice, ktoré by deti mohli prehnúť. Nebezpečenstvo udusenia.  
Neprípravaj výrobok na napájanie, ak je v obale, ale nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento výrobok je zakázané elektrický prepojiteľ s iným výrobkom. • Tento výrobok nie je spojiteľný s iným výrobkom. • Dbajte na to, aby sa výrobok počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky vo výrobku sú nebezpečné! po skončení živôtnej doby vymenite celý výrobok. • Výmenu batérií možete prebiehať len dospelá osoba! • Po výmene batérií dbajte na správnu polaritu! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých značiek! • Po výmene batérií upewnite kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho batériu! • Keď z nich vytiekla tekutina, použite ochrannú rukavice a potrite suchou utierkou puzdro na batériu! • Výbitú batériu ihneď odstráňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batériu nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! • Batériu nevystavujte prameňom teplôtneho a slnečného žiarenia! • Batéria je zakázané otvoriť, vhodi do ohňa alebo skratovať! Nemobilné batérie sú zakázané nabíjať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátory, ktorí nie sú určení pre batérie, má nízke napätie až účinnosť! • Nezávádzajte alebo nespájkujte priamo na batériu! • Nepoužívajte batérie skladujte ich v originálnom balení a držte ďalej od kovových predmetov. • Nemiesajte rozbalené batérie!



Výrobok nie je hračka, nepatrí do ruk deťom!



Len na vnútorné použitie!



Výrobok nevyhľadujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odvádzajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdravie, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odvádziať aj miestnej organizácii zaobrábajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráni životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné ošatky Vám zodpovie Vaš predajca alebo miestnu organizáciu zaobrábajúcu sa likvidáciou elektroodpadu.

# DRM 15

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV Batérie / akumulátory nesmiette vyhodíť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvádzať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chrániť životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

## RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

### Utilizarea

Fragil! Produsul trebuie pus în funcție de către un adult! Așezați diorama pe o suprafață solidă, orizontală. Porniți aparatul cu ajutorul comutatorului culisant.

### Inlocuirea bateriei

După desfacearea capacului de la suportul de baterii introduceți baterile în conformitate cu polaritatea indicată. Închideți capacul suportului de baterii! Recomandăm doar utilizarea unor baterii durabile, alcăluite.

### Atenționări

**Atenție!** Nu se lăsa la îndemâna copiilor mai mici de 3 ani. Contine părți mici, care se pot înghiți. Pericol de inc.

Produsul nu se pune în funcție în ambalaj! • Nu este permis ca acest produs să fie conectat electric cu alt produs. • Acest produs nu este adecvat pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, că în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs. • Schimbarea bateriilor poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea baterilor aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marcajul și/sau cu stare de încărcare diferită! • După schimbarea baterilor fixați carcasa suportului de baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați baterile! • Dacă iechidul din baterii a scurs, folosiind mânuși de protecție strângeți suportul de baterii cu o lăveta uscată! • Îndepărtați imediat bateriile descarcate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți bateriile la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacearea, aruncarea în foc sau sourciborulare! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu pot fi încărcate! Nu utilizați acumulatori în locul baterilor decât tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu suidați sau lipiți direct de baterii! • Depozitați baterile nefolosite în ambalajul lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați baterile despachetate și nu le depozitați la vîtral!

Produsul nu este jucarie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcție numai în interior, mediu uscat!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deusej, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deusej poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la totul distribuitor care are puț în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi asemenea punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin acestea protejează mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizația locală de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația de a prevedea legile privind producătorii și suportul cheltuielile legate de aceste obligații.

**TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR** Baterile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

## CZ UPOTĚSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

### Upotreba proizvoda

Lomljivo! Uredaj smre da pusti u rad samo odrasla osoba! Dioramu postavite na crvstu ravnu povrsinu. Proizvod se uklijuje prekidačem.

### Zamena baterije

Skinite poklopac baterije i prema naznačenim polaritetima postavite baterije, vratile poklopac! Koristite isključivo trajne alkalne baterije.

### Napomene

**Napomena!** Zabranjeno davati deci mladoj od 36 meseci. Mali sitni delovi koji se slučajno mogu progutati. Opasnost od gušenja.

Prorivid ne uključujte dok je u ambalaži! • Ovaj proizvod se ne sme električno povezivati sa drugim proizvodima. • Ovaj proizvod se ne sme povezivati sa drugim rizivom. • Obraťte pažnju na to uku ráda proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! Izvor svetlosti nije zamjenjiv! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod. • Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba! • Prilikom zamene baterije, obraťte pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljuju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite bateriju! • Ako iz baterije slučajno iscrpi kiselina, obucite zaštiti rukavice i krovocicu ležištu baterije! • Praznju bateriju odmah izvadite iz uređaja! • Pažnja! Neprispolno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte topoli i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati vatu ili ih kratio spajati! Neupunjite baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varite ili lemiti ništa na bateriji! • Nekoristene baterije skladisti u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmetov. Već od pakovanje baterije ne mešajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraj snjm!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštetičuje životnu sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinja! Ovaki se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i nosimo svu odgovornost.

**ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA** Istrošení akumulatori i baterie ne smejte se tretíratia sa ostatím otpadom iz domácninstva. Korisník treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošených baterií a akumulátorov. Ovako se može štitiť okolina, obezbediť da se baterie a akumulátori budú na pravilan način reciklirani.

3 x 1,5 V (AA)

**SNOWY HOUSE DIORAMA • DIORÁMA HAVAS HÁZ • DEKORÁCIA, ZASNEŽENÝ DOMČEK •  
DIORAMÁ CASÁ CU ZÁPADÁ • DIORAMA, KUĆA U SNEGU • DIORAMA ZASNEŽENÝ DOMEK •  
DIORAMA SNJEŽNA KUĆA**




**(EZ) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ**

**Návod k používání**  
Křížek! Produkt smí uvádět do provozu jen dospělá osoba! Dioráma umístěte na pevnou, vodorovnou plochu. Produkt zapněte posuvným spinacem.

**Výměna baterií**  
Po otevření krytu schránky na baterie vložte baterie, při vkládání věnujte pozornost vyzačené polaritě. Kryt schránky na baterie vrátěte zpátky na místo. Doporučujeme používat výhradně alkalické baterie s dlouhou výdrží.

**Upozornění**  
**Upozornění!** Produkt nepatří do rukou dětem mladším 36 měsíců. Obsahuje drobné části, které by děti mohly spolknout.  
**Nebezpečí udusení!**

Produkt nikdy neuvažujte do provozu v balení! • Je zakázáno tento produkt elektricky propojovat s jiným produktem. • Tento produkt není vhodný k sítovému zapojování. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat: po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek. • Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba! • Při vkládání baterii dbejte na správnou polaritu! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabité! • Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterie! • Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyměňte baterii! • Pokud z baterii dojde k úniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a výčistěte bateriový prostor suchým hadříkem! • Výměnu baterií jakmile je vybírá! • Upozornění! Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu! Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem! Nevystraňujte baterie účinkem přímého tepla nebo slunečního záření. Neotvírejte, nevraťujte do ohně ani je nezkratujte! Nenabijejte baterie je zakázáno nabijet! Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte místo baterii nabijecí baterie, protože napětí a výdrž je menší! • Nesvařujte ani nepájejte přímo k baterii! • Nepoužíte baterie skladujte v jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Jíž vybalené baterie nemíchejte ani neskladujte společně!



Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!



Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!



Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvláště a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivou zdraví! Neprofesionálně nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdát v místní distribuci, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdá můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušními právními předpisy vztahující se na výrobce vykonáváme a nesme s tímto spojené případně náklady.

**LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ** S bateriami / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

**(HR) UPUTE ZA UPORABU / UPOZORENJE**

**BH Korištenje uređaja**

Křížko! Uredaj može pustiti u rad odrasla osobala Dioramu postavite na čvrstu, vodoravnou površinu. Uključite aparat kliznim prekidačem.

**Zamjena baterije**

Nakon otvaranja poklopca za bateriju uređaja, umetnite bateriju prema označenom polaritetu. Zatvorite poklopac baterije. Preporučuju se samo trajne alkalne baterije.

**Upozorenje**

**Upozorenje!** Nemojte davati djeci mlađoj od 36 meseci. Gutljivi mali dijelovi. Opasnost od gušenja.

Proizvod se ne smije koristiti u ambalaži! • Ne spajajte ovaj proizvod na drugi električni proizvod. • Ovaj proizvod nije pogodan za kružno povezivanje. • Pazite da proizvod tijekom funkcioniranja ne dođe u neposrednu blizinu zapaljivih tvari! • Izvori svjetlosti u proizvodu se ne mogu mijenjati! Po završetku rada, proizvod se mora zamijeniti! • Zamjenu baterija mogu vršiti isključivo odrasle osobice! • Kod postavljanja baterija priznajte odgovarajući polaritet! • Nemojte zajedno koristiti baterije različitih marki ili stupnja napunjencnosti! • Nakon zamjene baterija fiksirajte poklopac spremnika za baterije! • Izvadite bateriju ako proizvod ne planirate upotrebljavati duže vrijeme. • Ako tekućina iscori iz baterije, uzimite zaštitne rukavice i odistite odjeljak za baterije suhom kromom. • Izvadite bateriju odmah nakon što se potroši. • Upozorenje! Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. To se može učiniti samo istom ili zamjenskim tipom baterije. Ne izlažite je izravnom topinskom zračenju i sunčevom svjetlu. Zabranjeno je otvaranje baterije, bacanje u vatu ili kratko spajanje. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se putati. Rizik od eksplozije! Ne stavljamte akumulatorske baterije unutar baterija jer imaju znatno niži napon i učinkovitost. • Ne zavarujte niti lemtite direktno na bateriju. • Neiskorištenje baterije čuvajte u originalnom pakiranju, daleko od metalnih predmeta. Ne miješajte baterije koje su već otpakirane.



Proizvod nije igračka, stoga ne smije dosjetiti u ruke djeci!



Može se koristiti samo u suhim okolnostima i zatvorenim prostorijama!



Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odloziti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovine Vi štitite Vaš okoliš. Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvataćemo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

**NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA** Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korišnik je zakonom obvezan korišteni i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvođač / producent:  
**SOMOGYI ELEKTRONIC®** • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o.**  
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**  
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195  
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337  
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)  
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**  
Industrjska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • [www.zed.hr](http://www.zed.hr)  
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**  
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • [www.digitalis.ba](http://www.digitalis.ba)  
Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Györ, Mađarska