

LED MINI LIGHT STRIP • LED-ES MINI FÉNYFÜZÉR • LED MINI SVIETIACI REŤAZEC • GHIRLANDĂ CU LED, MINI • LED MINI SVETLEČÍ NÍZ • MALÝ SVĚTELNÝ ŘETĚZ S LED DIODAMI

EN INSTRUCTIONS / WARNING

• Do not operate the product in its packaging. • Do not connect this light strip electrically to another one. • The light chain is not suitable looping-in installation. • Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating. • The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced. • The battery should be replaced by adults only. • Insert the batteries observing the polarity. • Do not use different kinds of batteries and/or used and new batteries together. • After replacing the batteries fasten the battery compartment's lid. • Remove the battery if you are not planning to use the product for an extended period of time. • If there is any liquid flow out from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Immediately remove the depleted battery. • Warning! Risk of explosion in case of incorrect battery replacement! It can be replaced only with the same or a replacement type. Do not expose the batteries to direct heat radiation and sunshine. It is forbidden to open them up, to throw them into fire or to short-circuit them. Non-rechargeable batteries must not be charged. Risk of explosion! Do not insert an accumulator instead of the battery, because it provides significantly lower voltage and efficiency. • Do not weld or solder directly to the battery. • Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects. Do not mix batteries which have already been unpacked.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Only for indoor use, in a dry place.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

• A termék a csomagolásban ne üzemelhető. Ezt a fűzért nem szabad másik fűzérrel villamosan összekapcsolni. • Ez a fűzér felfüzi a szélesre nem alkalmaz. • Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe! • A termékben a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás élettartama végén a teljes terméket cserélend ki. • Az elemcserét csak felnőt végezheti! • Az elemet behelyezésénél ugylejen a helyes polárisára! • Ne használjon együtt különböző műkái es/vagy töltőitselfégi állapotú elemeket! • Elemszerre eltan rögzítse az elemtárt fedelét! • Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméköt! • Ha abból ellenleg kifolyt a föladék, akkor vegyen fel védőkészülést és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtárt! • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el az! • Figyelem! Robbanásveszélyt hihetnek a környezetben esetlen! Csat azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak! Tilos fenyítini, tüze dobni vagy rövidre zámlni! A nem töltethető elemet tilos tölteni! Robbanásveszély! Az elem helyett a nem alkalmazott akkumulátor, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb! • Ne hegesszen vagy forraszzen közvetlen az elemhez! • A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban és tavo fém tárgyaktól. Ám kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntsé össze!

A termék nem jáék, gyermek kezébe ne kerüljön!

Kizárolág száraz, beltéri körülmenyéig között használható!

A hulladék vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés téridesztésen áthaladhat a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jelleggel és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételeire szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályok előírt, a gyártóra vonatkozó adatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEM, AKKU ÁRTALMATHATÍTÁSA Az elemet / akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkel együtt kezeli. A felhasználónak mindenkorán kötelesítései, hogy az elemet / akkukat lakóhelye gyűjtőhelyen, vagy a kereskedelemben leadja. Igy biztosítható, hogy az elemek / akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlannítva.

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC H - 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu

NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

• Nepripravajte reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie! • Tento reťazec nie je vhodný na sériové zapojenie. • Tento reťazec nie je spojovateľný s iným reťazcom. • Dabajte na to, aby sa reťazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov! • Žiarovky v reťazci sú nevymeniteľné, po skončení životnosti žiarovky treba vymeniť celý výrobok. • Výmenu batérie môžete prebieť len dospeľou osobou! • Pri výmeni batérie dajte na správnu polariť! • Používajte len batérie rovnakých hodnot a rovnakých značiek! • Po výmeni batérie upozrite kryt puzdra na batériu! • Keď výrobok dlhší čas nepoužívate, odstraňte z neho batériu! • Keď z nich vytieknie tekutina, použrite ochranné rukavice a očistite suchou utierkou puzdro na batériu! • Vyberte batériu ihned odstráňte z prístroja! • Pozor! V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! • Batérie nahradia iba rovnakým alebo náhradným typom! • Nepravidelne nevystavujte pláštem tepelnému a snehnečnému žiareniu! • Batérie je zakázané otvoriť, vhodiť do ohňa alebo skratovať! • Nemajabiteľne batérie je zakázané nabijať! • Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte akumulátor, namiesto batérie, má nižšie napätie alej účinnosť! • Nevezvárite alebo nespájkujte priamo na batériu! • Nepoužívajte batérie skladujte ich v ich originálnom balení a dñeľe dñeľ od kovových predmetov. • Nemiesajte rozbalené batérie!

Výrobok nie je hračka, nepatriť ruk do tem!

Len na vnitrom použíte!

Výrobok nevyhadrujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudskej a teď aj vlastnej zdravie. Prípadne otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV Batéria / akumulátoru nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odvodať použité batérie / akumulátoru do zberu pre elektrický odpad v mieste bydlisk alebo v obchodoch. Touto činnosťou chráňte životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klápu 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONĂRI

• Produsul nu se poate pune în funcționare în ambalaj. • Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă! • Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie. • Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile! • În acest produs sunt deosebite de lumina nu pot fi schimbate, la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumina, trebuie schimbată întregul produs. • Schimbarea bateriei poate fi efectuată numai de către adulți! • La inserarea bateriei aveți grijă să fie cu polaritate corectă! • Nu utilizați baterii cu marcă și/sau cu stare de încărcare diferită! • După schimbarea bateriei fixați carcasa suplimentară cu baterii! • Dacă nu veți folosi produsul o perioadă mai lungă, îndepărtați baterile! • Dacă ștergând din baterii s-a scurs, folosiți mănuși de protecție și/sau suportul de baterii cu o lăvă uscată! • Îndepărtați imediat baterile descarcate! • Atenție! Pericol de explozie la schimbarea eronată a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți baterii la radiații directe solare și termice! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scurcuirea! Este interzisă încărcarea bateriilor care nu se pot încărca! Nu utilizați acumulatori în locul bateriilor doare tensiunea și eficiența acestora este mai mică! • Nu suidați sau lipiți direct de baterie! • Depozitați baterile nefolosite în ambalajul lor și departe de obiecte metalice. Nu amestecați bateriile despachetați și nu le depozitați la vrac!

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Produsul poate fi pus în funcționare numai în condiții de interior, aer uscat!

Colecați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare către acestuia sau la toti distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejati mediul înconjurător, sănătatea Dunăreastă și a semenilor! În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producători și suporțorii cheltuiellole legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR / ACUMULATORILOR Baterile și acumulatorii nu pot fi tratati împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda baterile / acumulatorii uzati sau epuizați la punctele de colectare sau în comert. Acest lucru asigură faptul că baterile / acumulatorii sunt tratați în mod ecologic.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.J.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postal 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

• Proizvod ne uključujete dok je u ambalaži! • Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima! • Ovaj svetlični niz se ne sma povezivali sa drugim nizovima. • Obraćajte pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala! Izvor svetlosti nije siguran! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati citav proizvod. • Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba! • Prolikom zamene baterije, obraćajte pažnju na polaritet! • Baterije koje se postavljavaju, treba da su istog tipa i stanja! • Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac! • Ukoliko dođe vreme ne koristite uredaj, izvadite bateriju! • Ako iz baterije sljucano isciuri kiselina, obucite zaštite rukavice i krpom odistite ležiste baterije! • Praznji bateriji odmah izvadite iz uredaja! • Pažnja! Nepravilno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne! • Baterije ne izlagajte toplosti i direktnom sunčevu zračenju! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatu ili ih kratko spajati! Nepunjene baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne konstitue akumulatore pošto ih se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija! • Nemojte direktno da varate ili limite ništu na bateriju! • Nekonštitue baterije skidajte u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već odakvovane baterije ne mešajte!

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju s njim!

Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajuće posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ostecuje životnu sredinu i može da narusi zdravje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim stivate okolinu, svoje zdravije i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA Istršteni akumulatori i baterije na smjeju se tretrati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrštenih baterija i akumulatora. Ovako se možeštiti okolina, obezbeđiti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

Ovisno o povezanim pravilima i načinu recikliranja, akumulatori i baterije se mogu predati na pravilan način reciklirani.

CZ NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

• Produkt nikdy neuvažejte do provozu v balení! • Je zakázané tento svetelný reťaz elektricky propojovať s jiným reťazem. • Tento svetelný reťaz není vhodný k sériovému zapojeniu. • Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek! • Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti žiarovky je nutné vyměnit celý výrobek. • Výměnu batérie smí provádět pouze dospelá osoba! • Při vkládání baterii dbejte na správnu polariť! • Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabité! • Po výměně batérie připevněte kryt schránky na batérii! • Pokud nebudete využívat výrobek delší dobu používajte, vyměňte baterii! • Pokud z baterii dojde k uniku kapaliny, nasadte si ochranné rukavice a vycistěte bateriový prostor suchým hadříkem! • Vyměňte baterii, jakmile je výbitá! • Upozornění! Při nesprávné výměně batérie nebezpečí výbuchu Nahrajete stejným nebo ekvivalentním typem! Nevystavujte baterii účinkům, přímečně teplu nebo slunečnímu záření. Neotevřejte, nevzahýjte do ohně ani je nezkratujte! Nabijat je zakázané nabijat! • Nebezpečí baterie skladujte ve jejich původním obalu a mimo kovové předměty. Již vybalené baterie nemusíte ani neskladujte společně!

Výrobek není hračka, nedávejte ho rukou dětem!

Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do bežného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma zálohovat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdáte můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráňte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě, jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušními právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

LIKVIDACE BATERIÍ A AKUMULÁTORU S bateriemi / akumulátoru se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností užívatele je odevzdání upotřebených baterií / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlišti nebo v prodejnách. Tim je zajištěno zneškodnění zbytků baterií / akumulátorů ekologickým způsobem.

Producer / výrobca / výrobka / producent / proizvodač / výrobce:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

**MLC 20/BL • MLC 20/M • MLC 20/RD
MLC 20/WH • MLC 20/WW**

• 20 x 3 V • 0,06 W Σ: 3 V • Σ: 0,2 W
• 2 x 1,5 V (AA)