




KNV 04

mountable kitchen distributor
szerelhető konyhai elosztó
distribuidor de bucătărie montabil
stujni podsklop za montažu u kuhinju
električni podsklop za montažu v kuhinjo



(EN)

MOUNTABLE KITCHEN DISTRIBUTOR

• 250 V~/MAX. 16 A/MAX. 3680 W

WIRING:

Perform the assembly in voltage-free state. For wiring, use only 3x1,5 mm² cross-sectioned wire. Disassemble the distributor according to Figure 1-6. Pull the rubber anti-fracture cone shown in Figure 6 onto the wire insulation. If necessary, cut it to size according to the diameter. Cut the wires according to Figure 7 and strip them. Loosen the wire-relief's screws and guide the wire underneath. Connect the grounding green/yellow wire to the marked connector fastener. Fix the cable with the wire-relief, then connect zero (blue) and the phase (brown or black) wires, too. Piece the distributor together. You can fix it in horizontal or vertical position with the self-adhesive velcro, or also with screws (screw not included).

WARNING:

- The socket has a child protection lock. Make sure to insert the two poles of the connected device's plug into the socket simultaneously. Otherwise, the socket will not be unlocked.
- Make sure that no objects or liquid get into the inside of the device through the openings on its cover.
- Never disassemble the device. Consult a technician if repair is needed.
- Never cover when in use.
- Plug in the connected appliance when the socket is not under voltage.

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

(H)

SZERELHETŐ KONYHAI ELOSZTÓ

• 250 V~/MAX. 16 A/MAX. 3680 W

BEKÖTÉS:

A szerelést feszültségmentes állapotban végezze. A bekötéshez kizárolag 3x1,5 mm² keresztszámú vezeték használjon. Az 1-6 ábrák szerint szerelje szét az elosztót. A 6. ábrán látható gumi törmagálló kúpot húzza rá a vezeték körönyszigetelésére. Ha szükséges, akkor az átmérőnek megfelelően vága méretre. A vezetéket az 7. ábra alapján vága méretre és csupaszítja le. Lazítva meg a vezeték-lehengerthalásztó csavarjait, vezessé át alatta a vezetéket. Kösse be a földelő (zöld/sárga) vezetéket a jelű megjelölésű csatlakozókapcsolóhoz. Rögzítse a kábel a vezeték-lehengerthalásztóval, majd kösse be a nulla (kék) és a fázis (barna vagy fekete) vezetéket is. Rakja össze az elosztót. Az elosztót rögzítheti vízszintes vagy függőleges helyzetben az öntapadó tépőzárákkal, vagy csavarokkal (csavar nem tartozik).

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Az ajzat gyermekvédő biztonsági reteszsel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatandó berendezés dugójának két pólusát egyszerre tolja a reteszre, mert csak ekkor válik szabadba a hüvely.
- Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, javítását bízza szakemberre!
- Létkarva töltés használával!

A hulladék vált berendezést elkülnötteknél gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés termétesmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jelezget és funkciójában azonos berendezést értékelést. Ehelyezheti elektronikai hulladék átvételeire szakosodott hulladékgyűjtő helyén is. Ezzel On védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Kérdezés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC* • 9027 Győr, Geszenye út 3. • www.somogyi.hu



KNV 04

**mountable kitchen distributor
szerelhető konyhai elosztó
distribuidor de bucătărie montabil
stojni podsklop za montažu u kuhinju
električni podsklop za montažu v kuhinjo**

(RO)

DISTRIBUITOR DE BUCĂTĂRIE MONTABIL

• 250 V~/MAX. 16 A~/MAX. 3680 W

Instalare:

Realizați asamblarea în stare scoasă de sub tensiune. Pentru montare folosiți numai cablu cu secțiune transversală de $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Dezasamblati distributitorul conform figurilor 1-6. Trageți protecția antrupere din cauciuc, vizibilă în figura 6, pe stratul de izolație al firului. Dacă este necesar să ţăriți pe măsură conform diametrelui, ţăriți la dimensiuni și dezolzați firele conform figurii 7. Stabiți suruburile la dispozitivul pentru detensionarea firului, conduceți firul dedesubt. Conectați firul de împământare (verde / galben) la borna marcată cu marcajul. Fixați cablul cu dispozitivul pentru detensionarea firului, și legați firul nul (albastru) și fază (maro sau negru). Asamblați la loc distributitorul. Puteți monta distributitorul în poziție orizontală sau verticală cu dispozitive de fixare autoadezive sau și cu suruburi (surubul nu este inclus).

ATENȚIE:

- Sodul este prevăzut cu protecție pentru copii. Aveți grijă să introduceți simultan în soclu polii sticherului aparatului pe care dorîți să îl alimentați, altfel protecția nu va permite acest lucru. Aveți grijă ca în orificiile sodului să nu pătrundă lichide sau obiecte străine! • Nu încercați să demontați dispozitivul, pentru o eventuală depanare adresați-vă unui specialist! • Este interzisă acoperirea distributiorului! • Nu conectați apărantele în distributior sub tensiune!
- Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distributiorii care au pus în circulație produse cu caracteristică și funcționalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semințelor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația de a respecta prevederile legale privind producătorii și suportanții chefului legate de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L., J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488; Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

(SRB) (MNE)

STOJNI PODSKLOP ZA MONTAŽU U KUHINJU

• 250 V~/MAX. 16 A~/MAX. 3680 W

Povezivanje:

Povezivanje se sme raditi samo dok proizvod nije pod naponom. Za povezivanje se isključivo sme koristiti kabel $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Prema skici 1-6 rastavite podsklop. Gumeni zapitavači sa skice 6 navicete na kabl. Po potrebi je iskorijite u zavisnosti od spolne dimenzije kabla. Prema skici 7 odsecite kabel i skinite izolaciju. Olabavite obujnicu i ispod nje provođite kabel. Na označeno mesto povežite žicu uzemljenja (žuto/zelenu). Fiksirajte kabel sa obujnicom, potom povežite žicu za nulu (plavo) i žicu za fazu (braon ili crno). Sklopite podsklop.

Podsklop se može fiksirati u vodoravnom ili vretikalnom položaju uspomoć samolepljive čičak trake, ili se može montirati i šarafima (šarafi nisu u sklopu isporuke).

NAPOMENA:

- Proizvod je opremljen utičnicama sa zaštitom za decu. Obratite pažnju da utikač potrošača gurate paralelno u utičnicu na proizvoduvaču samo čete tako moći priključiti potrošač. • Obratite pažnju da kroz otvore na proizvodu ništa ne upadne ni ući! • Nikada ne rastavljajte proizvod, eventualnu popravku povrte stručnom liceu! • Proizvod ne prekrivajte pri radu! • Uredajte priključujući dok proizvod nije pod naponom!

Uredaj koji je istekao radni vek sakupljaće posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteju životnu sredinu i može da narusi zdravje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnica koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim stiže okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privataimo i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA D.O.O., Jovana Mikića 56, 24000 SUBOTICA, SRBIJA Tel.: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska
Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronic Kft.

(HR) (BIH)

UGRADBENI KUHINJSKI RAZDJELNIK

250 V~/MAKS. 16 A~/MAKS. 3680 W

Ožičenje:

Izvedite instalaciju u stanju bez napona. Za ožičenje koristite isključivo žicu presjeka $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Rastavite razdjelnik prema slikama 1-6. Povucite gumeni konus protiv loma prikazan na slici 6 na izolaciju omotača zice. Po potrebi ga izrezite na veličinu prema promjeru. Izrezite žice na veličinu prema slici 7 i skinite ih. Otpustite vijke žičane olakšice, provođite žicu ispod nje. Spojite žicu za uzemljenje (zeleno/žuto) na priključnu stezalku označenu simbolom... Učvrstite kabel osiguračem za zatezjanje žice, zatim također spojite neutralnu (plavu) i faznu (smeđu ili crnu) žicu. Sastavite razdjelnik. Razdjelnik možete pridržati u vodoravnom ili okomitom položaju pomoću samolepljivih čičak traka ili vijaka (vijci nisu uključeni).

UPOZORENJA:

- Utičnica ima sigurnosnu bravu za zaštitu djece. Pripazite da dva pola utičnika uredaja koji spajate istovremeno gurnete na zasun, jer će se tek tada navlaka osloboditi.
- Provjerite da nikakvi predmeti ili tekućine ne mogu ući u uredaj kroz otvor. • Nikada nemojte pokušavati rastaviti uredaje, prepustite popravke profesionalcima! • Nemojte koristiti pokrivenol!

Uredaj koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravje! Konšteni ili uredaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnesuti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributeru koji viši prodaju uredaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koju su specijalizirani za odgajanje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnim organizacijama za odgajanje otpada. Prinučavamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za HR: ZED d.o.o., Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: DIGITALIS d.o.o., M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefu ut 3, 9027 Györ, Mađarska